

© Copyright 2022

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise) nur mit
Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

MEISTERKoch

— s s s —
KOCHEN WIE DIE PROFIS



Bedienungsanleitung Wasserkocher

Artikelnummer: 618110
Modellname: WK-1712 TW

KUNDENSERVICE



030 6341833 - 70

Zum regulären Festnetztarif Ihres
Telefonanbieters



www.khg-info.de

Dok./Rev. 618110_BA_20220617

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Wasserkocher (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch die landesspezifischen Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, ehe Sie Ihr Gerät benutzen. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.
2. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.
3. **VORSICHT!** Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
4. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
5. **VORSICHT!** Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern.

6. Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlussleitung und das Gerät auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen an Anschlussleitung oder Gerät, darf es aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.
Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*)."
7. Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
8. Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
9. Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
10. **VORSICHT!** Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzstecker Schäden aufweisen oder falls das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen das Gerät zur Überprüfung und evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen.
11. Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche, damit es nicht umfällt. Achten Sie darauf, dass nicht die Anschlussleitung irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.
12. Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Wissen nur dann bedient werden, wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in sich birgt. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
13. Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
14. Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
15. **VORSICHT!** Berühren Sie nicht die heißen Teile des Gerätes. Fassen Sie das Gerät ausschließlich an vorgesehenen Griffflächen an und verwenden Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe oder Topflappen.
16. Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
17. **VORSICHT!** Lassen Sie das Netzkabel niemals über Tischecken oder sonstige Kanten herunterhängen und achten Sie darauf, dass es niemals mit heißen Gegenständen bzw. Oberflächen in Berührung kommt. Es besteht Brandgefahr.
18. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.

19. Während der Reinigung und nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel). Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen.
20. Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
21. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

Besondere Sicherheitshinweise

- Den Wasserkocher nur mit kaltem Wasser befüllen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
- Wasserkocher nur mit der mitgelieferten Basis verwenden. Die Basis nicht für andere Zwecke nutzen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- Niemals Wasser in den Wasserkocher einfüllen, während dieser auf der Basis steht. Wasserkocher stets vorher von der Basis nehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Unterseite des Wasserkochers trocken ist, wenn Sie den Wasserkocher auf die Basis stellen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist, wenn Sie ihn von der Basis nehmen.
- Wasserstandsanzeige **1,7L-MAX** auf keinen Fall überschreiten.
- Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die **1,7L-MAX**-Markierung, da sonst das Wasser im Wasserkocher überkochen und kochendes Wasser aus dem Ausguss entweichen kann. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Wasserkocher ausschließlich zum Kochen von Wasser verwenden.
- **Achtung Verbrennungsgefahr!** Der Wasserkocher wird während der Benutzung sehr heiß und aus dem Ausguss tritt Dampf aus. Deshalb den Wasserkocher ausschließlich an dessen Griff anfassen.
- Das Gerät nur mit geschlossenem Deckel benutzen.
- Öffnen Sie niemals den Deckel, während Sie Wasser kochen.

Lieferumfang (Bestandteile)

1. Deckel
2. Deckel entriegeln-Taste
3. Griff
4. Strombasis
5. Lichtbalken
6. Warmhaltetaste
7. Temperatur-Vorwahltasten
8. Ein /Aus-Taste
9. Wasserstandsanzeige
10. Behälter
11. Ausguss mit entfernbarem Kalkfilter



ANZEIGEN DES BEDIENFELDES

- **Schlafmodus:** Alle LEDs sind aus.
- **Standby-Modus:** Wasserkocher steht auf der Basis, Indikator für 100 °C und Lichtleiste leuchten.
- Ohne Wasserkocher auf der Basis blinkt der Leuchtbalken (einmal pro Sekunde), die anderen LEDs sind aus.
- **Arbeitsmodus:** Entsprechende ausgewählte Temperaturanzeige, Anzeige der Ein / Aus-Taste und Lichtbalken leuchten.
- **Warmhalte-Modus:** Entsprechende ausgewählte Temperaturanzeige, Anzeige der Warmhaltetaste und Lichtbalken leuchten, während die Anzeige der Ein / Aus-Taste erlischt.

Erstinbetriebnahme

- Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
- Um den Wasserkocher zu reinigen, diesen mindestens 4 x nacheinander mit klarem Wasser füllen, dieses zum Sieden bringen und anschließend wegschütten.
- Anschließend das Gerät, wie unter „*Reinigung und Pflege*“ beschrieben, reinigen.

Hinweis: Der Wasserkocher hat eine maximale Kapazität von 1,7 Liter.

Bedienungsanleitung

WASSER ERHITZEN

- Dieses Gerät kann Wasser auf 70°C, 80°C, 90°C erhitzen, warmhalten (kein Warmhalten für die Kochfunktion) und zum Kochen bringen.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine stabile, ebene Unterlage und schließen Sie ihn an die Stromzufuhr an. Alle Lichter am Bedienfeld leuchten nun für 5 min. und das Gerät ist im Standby- Modus. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schalten sich die Lichter nach 5 min. automatisch aus. Falls Sie eine der Tasten am Bedienfeld berühren, leuchtet die Taste und der Lichtbalken wieder auf.
- Deckel öffnen und Wasser einfüllen. Die Füllmenge darf die Markierung „MAX“ oder „MIN“ nicht über-/unterschreiten. Über die Wasserstandsanzeige am Gerät kann die Wassermenge kontrolliert werden.
- Den Deckel wieder fest schließen.
- Den Wasserkocher auf die Basis stellen.
- Der Wasserkocher kann bei Nichtbenutzung auf der Basis stehend aufbewahrt werden.
- Trennen Sie den Netzstecker immer von der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Heben Sie den Wasserkocher von der Strombasis und gießen Sie erst dann das Wasser aus.

Achtung: Vorsichtig arbeiten, wenn Sie das Wasser ausgießen, da kochendes Wasser zu Verbrühungen führen kann. Öffnen Sie den Deckel nicht, solange das Wasser im Wasserkocher heiß ist.

1. Wasser nur erhitzen

a. Drücken Sie die 70°C- Taste. Die entsprechende Taste an der Basis blinkt nun und das Gerät beginnt Wasser zu erhitzen, bis es die entsprechende Temperatur erreicht hat. Danach hört die Taste auf zu blinken, leuchtet und schaltet sich nach 5 min. aus.

b. Die selbe Prozedur gilt für 70°C, 80°C, 90°C und Kochen.

2. Wasser erhitzen und warm halten

a. Drücken Sie zuerst die 70°C – Taste und anschließend die Warmhaltetaste, das Licht des 70°C- Zeichens blinkt nun während das Warmhaltezeichen dauerhaft leuchtet. Das Gerät

bleibt nun 30 Minuten lang im Warmhaltemodus, bevor es in Standby wechselt und alle LED- Lämpchen nach 5 Minuten erlöschen.

b. Die selbe Prozedur gilt für 80°C+ Warmhalten und 90°C + Warmhalten.³

HINWEISE

- 1) Der Wasserkocher wird das Wasser wieder auf die voreingestellte Temperatur aufheizen, wenn die Wassertemperatur um 5 ° C unter die voreingestellte Temperatur fällt.
- 2) Um die Warmhaltefunktion abubrechen, können Sie jederzeit die Ein-/Aus-Taste oder die Warmhaltetaste drücken.
- 3) Wenn Sie den Behälter während des Warmhaltevorganges länger als 3 Minuten von der Strombasis nehmen wird der Vorgang wieder fortgesetzt, wenn Sie den Behälter wieder auf die Basis stellen.

WASSER KOCHEN

- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine ebene Fläche.
- Um den Wasserkocher zu befüllen, ziehen Sie den Netzstecker und öffnen Sie den Deckel, indem Sie auf die Entriegelungstaste drücken. Füllen Sie dann den Wasserkocher mit der gewünschten Menge Wasser und schließen Sie den Deckel. Der Wasserstand sollte MAX-Markierungen nicht überschreiten oder unter MIN-Niveau liegen. Zu wenig Wasser schaltet den Wasserkocher ab, bevor das Wasser kocht.

Achtung: Füllen Sie das Wasser nicht über den Höchststand, da beim Kochen Wasser aus dem Ausguß laufen kann und stellen Sie sicher, dass der Deckel geschlossen ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, der Leucht balken blinkt.
- Wenn Sie den Wasserkocher auf die Strom-Basis stellen, leuchten der Leucht balken und die Taste für 100 °C auf.
- Wenn Sie nun die voreingestellte Temperatur einmal nicht wünschen, können Sie die Ein-/Aus-Taste direkt drücken, dann beginnt der Behälter zu heizen und das Wasser wird zum kochen gebracht.

- Während des Kochvorgangs leuchten die Anzeige für 100 ° C, die Anzeige der Ein- / Aus-Taste und der Leuchtbalken auf. Wenn das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, ist ein Piepton zu hören und der Wasserkocher schaltet sich ab.

HINWEISE:

- 1) Sie können die Ein-/Aus-Taste drücken, um einen Heizvorgang vorzeitig abubrechen.
- 2) Das Gerät wird in den Schlafmodus geschaltet, sobald Sie den Behälter von der Strombasis entfernen oder für mehr als 3 Minuten kein Prozess ausgeführt wird. Wenn Sie den Behälter wieder auf die Strombasis stellen und eine beliebige Taste drücken, schaltet das Gerät wieder in den Standby- Modus um.
- 3) Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und das Gerät wird in den Schlafmodus versetzt. Sie können eine beliebige Taste drücken, um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu versetzen.

Reinigung und Pflege

Unbedingt die *Sicherheitshinweise* beachten.

- Vor Reinigung der Basis immer den Netzstecker ziehen.
- Den Wasserkocher niemals in Wasser eintauchen.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder vor jeder Reinigung.
- Lassen Sie den Wasserkocher vollkommen abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen oder bevor Sie Teile entnehmen oder einsetzen.
- Das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Niemals scheuernde Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände benutzen.
- Gerät in regelmäßigen Abständen entkalken. Dazu ein in Fachgeschäften erhältliches Entkalkungsmittel verwenden und die entsprechenden Anweisungen befolgen.

Aufbewahrung

- Lassen Sie das Gerät erst vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, können Sie das Netzkabel unter der Basis einwickeln.
- Lagern Sie das Gerät an einem trocknen Ort.

Technische Daten

Artikelnummer:	618110
Modell:	WK-1712 TW
Eingangsspannung:	220-240V~, 50-60Hz
Leistung:	1850-2200W
Fassungsvermögen:	1,7 Liter

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Produkt entsorgen

UMWELTSCHUTZ

→ europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

→ WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

(durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.